

Austausch der Brenner (CAN)

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Öffnen Sie den Deckel des Grills und entnehmen die Grillroste, die Flav-R-Waves und ggfs. die Trennbleche.

Lösen Sie den oberen Teil der Zündschiene (19). Diese besteht aus 2 Profilen und ist nur zusammengesteckt.

Lösen Sie je nach Grill die Befestigung der Brenner:

- Drehen Sie die Schraube (74) am hinteren Ende des Brenners lose.
- Ziehen Sie den Splint am Ende des Brenners.

Entnehmen Sie nun den betroffenen Brenner aus dem Grill.

Stecken Sie den neuen Brenner auf die dafür vorgesehene Position und stellen sicher, dass die Öffnung des Brenners richtig auf dem Ventil und der Düse ausgerichtet ist. Achten Sie ebenfalls darauf, dass die horizontalen Lochreihen der Brenner (vorne und hinten) nach unten zeigen.

Sofern die Brenner mit Schrauben befestigt sind, achten Sie bitte darauf die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Dies hilft, die Schraube bei der nächsten Wartung leichter lösen zu können.

Setzen Sie nun den Grill wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Prüfen Sie die Dichtigkeit Ihres Grills (Leckagetest in der Bedienungsanleitung).

Testen Sie das Brennverhalten.

