

Austausch und Reinigung der Düsen (US)

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Öffnen Sie den Deckel des Grills und entnehmen das Ablagerost (20), die Grillroste (18), sowie die Flav-R-Waves (51).

Lösen Sie den oberen Teil der Zündschiene (24). Diese besteht aus 2 Profilen und ist nur zusammengesteckt.

Ziehen Sie den Splint (8) am Ende des Brenners. (Bei Bedarf, lösen Sie die Brennerschraube (7) eine Umdrehung). Durch die Aussparung am Ende des Brenners, muss die Schraube nicht ganz gelöst werden.

Entnehmen Sie nun die betroffenen Brenner (25) nach hinten aus dem Grill.

Die Düsen sind hinter dem Bedienteil auf dem Gasleitungssystem (35) aufgeschraubt. (siehe Bild, Düse)

Lösen Sie die Düse (Rechtsgewinde, gegen den Uhrzeigersinn öffnen) mit einer 10er Nuss. (Tipp: Nutzen Sie eine Ratsche mit einer Verlängerung, um die Düse besser zu erreichen).

Prüfen Sie die Düse auf Verstopfungen/Verunreinigungen. Stechen Sie diese bei Bedarf mit einer Nadel frei.

Wichtig: Schließen Sie die Gasflasche an. Öffnen Sie den betroffenen Kontrollknopf und lassen bei ausgebauter Düse 2-3 Sekunden Gas durch das Gasleitungssystem strömen (nicht zünden!), sodass eventuelle Rückstände aus dem Gasleitungssystem rausgeblasen werden können.

Befestigen Sie die gereinigte oder neue Düse wieder am Gasleitungssystem (35).

Setzen Sie nun den Grill wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Prüfen Sie die Dichtigkeit Ihres Grills (Leckagetest in der Bedienungsanleitung).

Testen Sie das Brennverhalten.

