

Verbrennungsgefahr
Heiße Oberflächen

ist nicht zu verwenden
wird.

Zündanleitung

WARNUNG! Explosionsgefahr. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind, oder wenn Sie vor dem Zünden einen Gasgeruch feststellen. Öffnen Sie den Grilldeckel, und den Deckel des Seitenbrenners, bevor Sie Ihren Gasgrill zünden. Belegen Sie den Grill erst, nachdem er entzündet ist.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Öffnen Sie den Grilldeckel, und den Deckel des Seitenbrenners. Stellen Sie sicher, dass alle Reglerknöpfe in der Brennerstellung „OFF“ stehen.
3. Schließen Sie die Gasflasche an. Drehen Sie den Ventill der Gasflasche entgegen des Uhrzeigersinn auf.
4. Fahren Sie eine Dichtungsprüfung durch. Locken Sie auch die Sicherheitssicherung! Bevor Sie den Grill benutzen.
5. Zünden Sie die Brenner immer von links nach rechts. Drücken Sie den linken Reglerknopf ein, und drehen Sie ihn in Richtung „High“. Sie hören den Zündfunken einmal kurz klicken, welches den Brenner entzündet. Prüfen Sie, dass der Brenner ordnungsgemäß brennt. Falls nicht, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 mal.
6. **WARNUNG!** Explosionsgefahr. Sollte das Gas nach wenigen Sekunden nicht brennen, drehen Sie den Reglerknopf wieder auf die Brennerstellung „OFF“ und warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie versuchen, den Brenner erneut zu zünden.
7. Nach dem erfolgreichen Zünden, können Sie jetzt nachschauen (von links nach rechts) die anderen Brenner zünden.
8. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Reglerknopf ein, nach dem Grillen.
9. Drehen Sie alle Reglerknöpfe auf die Brennerstellung „OFF“ und drehen Sie die Gasflasche an der Gasflasche zu.

Grill nur im Freien verwenden!

Zündanleitung Infrarot-Hinterbrenner:
WARNUNG! Explosionsgefahr. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind, oder wenn Sie vor dem Zünden einen Gasgeruch feststellen. Öffnen Sie alle Deckel, bevor Sie den Gasgrill zünden. Stellen Sie sicher, dass alle Reglerknöpfe in der Brennerstellung „OFF“ stehen. Belegen Sie den Grill erst, nachdem er entzündet ist. Verwenden Sie den Infrarot-Hinterbrenner ausschließlich in der höchsten Brennerstellung. Verwenden Sie den Infrarot-Hinterbrenner niemals zusammen mit den Hauptbrennern.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Öffnen Sie alle Deckel des Grills und entfernen Sie den Warnhalterest.
3. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf.
4. Drücken Sie den linken Reglerknopf ein, und drehen Sie ihn in Stellung „High“. Sie hören den Zündfunken einmal kurz klicken, welches den Brenner entzündet. Der Brenner zündet. Sollte der Brenner nicht zünden, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 mal.
5. Halten Sie den Zündhalter gedrückt, bis der Brenner zündet. Die Oberfläche des Infrarot-Hinterbrenners muss rot glühen.
6. **WARNUNG!** Explosionsgefahr. Sollte das Gas nach wenigen Sekunden nicht zünden, drehen Sie den Reglerknopf wieder auf die Brennerstellung „OFF“ und warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie versuchen, den Brenner erneut zu zünden.
7. Nach dem Grillen: Drücken Sie den Reglerknopf des Infrarot-Hinterbrenners auf die Brennerstellung „OFF“ und drehen Sie die Gasflasche an der Gasflasche zu.

Seitenbrenner

Infrarot-Hinterbrenner

101°C 130°C

°C/F
°F/°C

MIN

SEC

