

①

Produktübersicht





Hinweis: Abbildungen des Produkts, seines Zubehörs und seiner Benutzeroberfläche in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.

②

Teile Beschreibung

1. \+ Taste
2. SOS-Taste
3. Ein/Aus-Taste
4. Modus-Taste
5. \- Taste
6. Display-Anzeige
7. Ladeanschluss
8. Power Bank
9. 12V DC Fahrzeug-
10. Licht
11. Anschluss zum Aufpumpen

Zubehör



③

Hinweis: Die Werte für den Druckbereich sind nur Richtwerte. Den tatsächlichen Luftdruck entnehmen Sie bitte immer den Anweisungen oder dem Benutzerhandbuch des aufzublasenden Artikels.

1. Druckvoreinstellungen

Modus umschalten

Schalttaste: Halten Sie gedrückt, um das Gerät zwischen PSI,BAR, KPA und KG/CM² auszuwählen

Drücken Sie die Modustaste, um zwischen vier verschiedenen Aufpumpmodi umzuschalten. Wählen Sie vor dem Aufpumpen die bevorzugte Luftdruckeinheit.

Fahrrad-Modus: Standardwert 45 psi
Einstellbarer Bereich: 30 - 65 psi

Motorrad-Modus: Standard 2,4 bar
Einstellbarer Bereich: 1.8 - 3.0 bar

Auto-Modus: Standard 2,5 bar
Einstellbarer Bereich: 1.8 - 3.5 bar

Ball-Modus: Standard 8 psi
Einstellbarer Bereich: 4 - 16 psi

2. Anpassen des voreingestellten Drucks

Nach der Auswahl eines Modus drücken Sie +, um den voreingestellten Druckwert zu erhöhen.
Drücken und halten Sie die Taste +, um den Druckwert schnell zu erhöhen.

Drücken Sie nach der Auswahl eines Modus die Taste -, um den Wert des voreingestellten Drucks zu verringern. **Zum schnellen Verringern des Druckwerts halten Sie die Taste - gedrückt**

Licht

SOS

Durch Drücken der SOS-Taste schalten Sie das Licht des Luftkompressors ein/aus. Es stehen 3 Arten von Lichtmodi zur Verfügung, einmaliges Drücken der Taste schaltet das normale LED-Licht ein, zweimaliges Drücken der Taste schaltet die Aufmerksamkeitsbeleuchtung ein, dreimaliges Drücken der Taste schaltet das SOS-Licht ein

④

3. Aufpumpen

Aufpumpen beginnen

Drücken Sie die "Ein/Ausf"-Taste, um mit dem Aufpumpen zu beginnen. Der derzeitige Druck wird während des Aufpumpens in Echtzeit angezeigt. Während des Aufpumpens kann der Luftkompressor eine Lautstärke von 75-bis 80 dB haben. Beachten Sie bitte die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihres Gehörs. Der Luftkompressor und der Luftschlauch können nach einiger Betriebszeit sehr heiß werden. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit dem Schlauch, um Verletzungen zu vermeiden.

Aufblasen stoppen

Nach Erreichen des voreingestellten Druckwerts hört der Luftkompressor automatisch auf, sich aufzupumpen. Der Luftkompressor kann auch jederzeit während des Aufpumpens manuell gestoppt werden, indem Sie die Taste**" Ein/Aus"**einmal drücken.

Informationen zum Akku

Der Akku des Luftkompressors hat bei voller Ladung und ohne Last bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C eine Lebensdauer von ca. 60 Minuten. Die Verwendung des Luftkompressors unter hoher Last oder bei niedrigeren Umgebungstemperaturen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

4. Abklemmen des Luftschlauchs

Der Luftschlauch des Luftkompressors kann sich nach dem Aufblasen stark erhitzen. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn von einem Ventil abziehen. Beim Abklemmen des Luftkompressors kann aus dem Ventil etwas Luft austreten. Um Druckverlust zu vermeiden, ziehen Sie den Luftschlauch schnell vom Ventil ab.

5. Ausschalten des Luftkompressors

Legen Sie den Luftschlauch und den zugehörigen Ventilkopf oder -adapter zurück in die Aufbewahrungstasche, und halten Sie die "Ein/Aus"-Taste gedrückt, um den Luftkompressor auszuschalten. Wenn der Luftkompressor 1,5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus.

⑤

Verwendung

1. Aufladen des Akkus



Vor der ersten Verwendung muss der Luftkompressor vollständig aufgeladen werden. Schließen Sie das Ladekabel an das zertifizierte 5,0 V 2,0 A USB-Ladegerät ((Im Lieferumfang enthalten) an, um den Luftkompressor aufzuladen. Die vollständige Aufladung des Akkus nimmt 4 Stunden in Anspruch.

Hinweis: Der Luftkompressor kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

2. Schließen Sie ein Ende des Hochdruck-Luftschlauchs an den Luftkompressor und ein anderes Ende an den Ventileinsatz des Reifens an.

3. Einschalten des Luftkompressors

Halten Sie die "Ein/Aus"-Taste gedrückt, um den Luftkompressor einzuschalten.

4. Bestimmen des Luftdrucks

Der derzeitige Druck wird automatisch angezeigt, sobald der Luftschlauch an einen Gegenstand angeschlossen wird, während der Luftkompressor eingeschaltet ist.

5. Bestimmung des richtigen Luftdrucks

Zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Vorbeugung von Verletzungen durch platzende Gegenstände aufgrund von zu hohem Luftdruck lesen Sie vor dem Aufpumpen immer die Anleitung oder die entsprechenden Hinweise, die dem zu befüllendem Gegenstand beiliegen, um den richtigen Luftdruck zu bestimmen.

Reifen



Der empfohlene Luftdruck von Reifen für Autos, Fahrräder und Motorräder wird an der Seitenwand des Reifens angegeben.
Der empfohlene Reifendruck für Autos ist ebenfalls an dem Türpfosten der Fahrerseite angegeben.
Weitere Einzelheiten zur Tragfähigkeit und zum empfohlenen Reifendruck entnehmen Sie bitte den Anweisungen oder dem Benutzerhandbuch Ihres Fahrzeugs.

Bälle



Der empfohlene Luftdruck für Fußbälle, Basketbälle, Volleybälle und andere Bälle wird in der Nähe des Luftventils des Balls angegeben.

Referenztabelle Luftdruck

Kategorie	Typ	Empfohlen Druckbereich
Fahrräder	12-, 14-, & 16-Zoll Fahrradreifen	30 - 50 psi
	20-, 22- und 24-Zoll-Fahrradreifen	40 - 50 psi
	Elektro-Klappradreifen	45 - 50 psi
	Elektro-Rollerreifen	40 - 50 psi
	26-, 27,5-, 29-Zoll-Mountainbike-Reifen	45 - 65 psi
	700c-Rennrad-Drahtreifen	100 - 130 psi
	700c-Rennrad-Schlauchreifen	120 - 145 psi
Motorrad	Roller- und Straßenmotorradreifen	1.8 - 3.0 bar
Autos	Autoreifen	2.2 - 2.8 bar
Bälle	Basketball	7 - 9 psi
	Fußball	8 - 16 psi
	Volleyball	4 - 5 psi
	Football	12 - 14 psi

Funktion als Powerbank

Power Bank Funktion kann verwendet werden um yoiur Handy aufzuladen



Duale Funktion

Das Fahrzeug-Netzkabel ermöglicht es Ihnen den Strom aus Ihrem Auto zu holen und die Reifen aufzupumpen wenn die Batterie leer ist



Vorsichtsmaßnahmen

- Der Luftkompressor sollte nur von Personen über 16 Jahren betrieben werden. Achten Sie darauf, dass Kinder bei der Verwendung des Luftkompressors einen Sicherheitsabstand einhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Kompressor vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Der Luftkompressor besitzt einen eingebaute Lithium-Akku und darf nicht ins Feuer geworfen oder unsachgemäß entsorgt werden. Setzen Sie den Akku des Luftkompressors nicht hohen Temperaturen und einer entflammbaren Umgebungen aus, wie z. B. im Auto unter direkter Sonneneinstrahlung, an einer Tankstelle usw. Wird der Lithium-Akku extremer Hitze ausgesetzt, besteht die Gefahr von Feuer, Selbstentzündung und sogar Explosion.
- Der Luftkompressor sollte nicht bei einer Temperatur unter -10°C oder über 45°C gelagert werden. Bei extremer Hitze- oder

Kälteeinwirkung verkürzt sich die Lebensdauer des Luftkompressors und der eingebaute Akku wird geschädigt.
- Bleibt der Luftkompressor über einen längeren Zeitraum unbenutzt, kann die Batterie geschädigt werden. Es empfiehlt sich, den Luftkompressor mindestens einmal alle sechs Monate aufzuladen.
- Sollte der Luftkompressor während des Betriebs ein ungewöhnliches Geräusch machen oder sich überhitzen, stellen Sie ihn sofort ab.
- Stellen Sie immer sicher, dass die richtige Drucklufteinheit vor der Einstellung des Luftdrucks eingestellt ist, um Unfälle zu vermeiden, Einzelheiten zur Druckeinheit finden Sie in der "Luftdruck-Referenztabelle".
- Beaufsichtigen Sie den Luftkompressor während des Gebrauchs immer und lassen Sie ihn nie unbeaufsichtigt, wenn er ohne Druckvoreinstellung verwendet wird, um ein Überfüllen zu vermeiden.
- Während des Aufpumpens entstehen Geräusche und Wärme, es wird empfohlen, den Kompressor nach 15-20 Minuten Dauerbetrieb 15 Minuten abkühlen zu lassen.
- Verwenden Sie den Luftkompressor nur an einem sauberen, trockenen Ort. Eindringen von Schmutz und Staub kann zu Schäden am Luftkompressor führen. Der Luftkompressor ist nicht wasserdicht und sollte daher niemals mit Wasser abgespült oder an Orten gelassen werden, an denen Wasser vorhanden ist.

WARNUNG!

- Trennen Sie das Ladegerät bei Gewitter vom Stromnetz, um Schäden an der Beleuchtung zu vermeiden.
- Halten Sie den Kompressor von Feuer, Wasser, hohen Temperaturen und feuchten Umgebungen fern.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und alle Anweisungen. Eine Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anleitungen für spätere Verwendung auf.

- AFTER-SALE SERVICE: service@neakhmer.com

Fehlersuche

Problem	Lösung
Langsame Aufblasgeschwindigkeit	1. Prüfen Sie, ob der Batteriestand des Luftkompressors ausreicht. 2. Prüfen Sie, ob der Luftschlauch undicht ist. 3. Prüfen Sie, ob die beiden Enden des Luftschlauchs fest angeschlossen sind. 4. Prüfen Sie, ob der Gegenstand, der aufgeblasen wird, undicht ist.
Luftkompressor lässt sich einschalten, bläst aber nicht auf	1. Prüfen Sie, ob der Luftschlauch vor dem Aufblasen aus seinem Behälter entfernt wurde. 2. Prüfen Sie, ob der Batteriestand des Luftkompressors ausreicht. 3. Prüfen Sie, ob der Druck des aufzublasenden Artikels den eingestellten.
Es ist nicht möglich, den eingestellten Druck zu erhöhen oder zu verringern	Stellen Sie sicher, dass der Luftkompressor auf den richtigen Modus eingestellt ist.
Der Luftkompressor füllt normal auf, aber der angezeigte Druck ist Null	Der Druck von aufblasbaren Produkten mit niedrigem Druck, wie z. B. Ballons, ist zu niedrig, um ihn zu messen.
Der Luftkompressor ist schon ausgeschaltet, nachdem der Luftschlauch an ein Ventil angeschlossen wurde	Drücken und halten Sie die Taste "**Ein/Aus**", um den Luftkompressor wieder einzuschalten.
Beim Anschluss des Luftschlauchs entweicht Luft	Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch fest angeschlossen ist.

Technische Daten

Name	Multifunktionaler intelligenter tragbarer elektrischer Luftkompressor
Modell	CZCQ-101
Eingangsspannung	12 V
Betriebsspannung	11,1 V
Maximale Leistung	60 W
Maximaler Strom	<6 A
Output Volumen	20L/Min
Akku-Kapazität	6000 mAh（2000mAh*3）
LED Gesamt-Lumen	20 LM
Aufpumpdruckbereich	0.2 - 10.3 bar / 3 - 150 psi
Sensor-Genauigkeit	±2 psi
Abmessungen	170 × 68 × 50 mm（Luftkompressor, ohne Luftschlauch）
Druck Einheit	PSI BAR KG/CM²
Luftschlauchlänge	100 MM,10 MM
Betriebstemperatur	-20 °C - 60 °C
Gewicht	598 g
Betriebsgeräuschpegel	Unter 80 dB in einem Abstand von 1 m
Netzadapter	5V 2A
Ladeanschluss	Micro - USB
Ladezeit	5 Stunden